

# Инструкция по монтажу водосточной системы Lindab



[vodostok-ps.ru](http://vodostok-ps.ru)

Химки 7 (495) 374-58-05 м. Тульская 7 (495) 374-58-04 м. Домодедовская 7 (495) 374-58-03

Правильная установка водосточной системы это необходимая мера для предотвращения затопления дома и участка.

**Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Водосточная система Линдаб производится в Швеции по мировым стандартам качества.

### **Расчет системы**

Водосток Lindab бывает двух размеров: 125x90 и 150x100 мм.

Размер водосточной системы определяется в зависимости от площади кровли.

Если размер ската кровли превышает 100-120 кв.м., то необходимо установить 150x100 мм, чтобы избежать перелива системы во время дождя.

Расчет для каждой кровли индивидуальный, так как необходимо знать длину карнизов, высоту от карниза до земли и количество внешних и внутренних углов и т.д.

Основные правила установки водостоков остаются неизменными:

Мы рекомендуем выбирать наклон желоба из расчета не менее 2,5мм/1 пог.м.

Если длина желоба превышает 10 м, трубу ставят посередине или используют две - по краям.

### **Необходимые инструменты**

- Ножовка с мелкими зубьями.
- Рулетка, мел.
- Длинная веревка.
- Защитные очки.
- Ножницы по металлу.
- Отвертка.
- Перфоратор или дрель.



Не допускается использование «болгарки» для резки водосточной системы, так как искра может повредить защитное покрытие.

## Крюки

Фирма предлагает два вида крюков. KFK - для вертикально расположенных карнизных досок. SSK - для карнизов с уклоном.

Карандашом отмечают места загиба и установки крюков. Расстояние между ними не должно превышать 60см.

Устанавливают крайние и между ними натягивают нить - дно желоба.

Остальные крюки устанавливают по этой линии и закрепляют шурупами.

Должен соблюдаться небольшой наклон желоба вперед - около 6мм.



## Воронки

На желобе отмечается место расположения и выпиливается отверстие. Нельзя выбивать зубилом!

Края отверстия загибаются вниз плоскогубцами

Воронка закрепляется на желобе - задний фланец цепляется за кромку, а спереди защелкивается замок.



## Заглушки желоба

Заглушки устанавливаются заранее или на установленный желоб следующим образом:

Приложить заглушку к торцу желоба и слегка надавить.

Постучать ладонью по ней пока торец не войдет за лапки заглушки.

Поставить на место киянкой.



## Водосточные желоба

Необходимо очистить места резов и поверхность от металлической стружки.  
Желоб вставляется в крюки и заводится за заднюю кромку.  
Окончательно размещается в крюках.  
Защелкивается передний замок (если крюк с замком) или загибается удерживающая планка.



## Соединители желобов

Соединитель цепляется стороной без замка за заднюю кромку желоба. Он располагается по центру соединения желобов.  
Притягивается фронтальная часть соединителя и защелкивается замок.  
Загибается фиксатор на замке.



## Крепление трубы

Крепления устанавливаются на стену с шагом не более 1,9м, но не менее чем две штуки на одну трубу.  
Для кирпичной стены - сверлится отверстие и в него забивается штырь. Для деревянной стены - устанавливается держатель на шурупах. Трубы вставляются в крепления и замки защелкиваются.  
Открытие замка можно сделать с помощью плоской отвертки.



## Водосточные трубы

Подгоняется длина промежуточной трубы и соединяется с коленами. Конструкция соединяется с воронкой.

Нижнее колено соединяется с основной трубой и регулируется их положение. Внизу устанавливается отлив (сливное колено) и закрепляется на трубе заклепкой или саморезом.

Водосток соединяется с дренажной системой -дождеприемниками и т.д.

Все детали должны быть предварительно очищены от металлической стружки.

Адреса офисов продаж:



### Офис "Север"

Химки, м. Речной Вокзал,

м. Планерная, ул. Ленинградская, д. 1А

Тел.: 8 (495) 374-58-05

[sever@metall-ps.ru](mailto:sever@metall-ps.ru)

### Офис "Центр"

М. Тульская, Холодильный пер., д. 3,

к. 1

Тел.: 8 (495) 374-58-04

[centr@metall-ps.ru](mailto:centr@metall-ps.ru)

### Офис "Юг"

м. Домодедовская, Каширское ш., д. 65

Тел.: 8 (495) 374-58-03

[ug@metall-ps.ru](mailto:ug@metall-ps.ru)

[vodostok-ps.ru](http://vodostok-ps.ru)

Химки 7 (495) 374-58-05

м. Тульская 7 (495) 374-58-04

м. Домодедовская 7 (495) 374-58-03